

الدليل المرجع للأجهزة

أجهزة كمبيوتر Compaq المكتبية للأعمال من HP طراز dc7600 Small Form Factor

Document Part Number: 384571-171

مايو ۲۰۰۵

يوفر هذا الدليل معلومات أساسية لترقية طراز الكمبيوتر هذا.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. إن المعلومات الموجودة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

إن Microsoft و Windows هما علامتان تجاريتان لشركة Microsoft Corporation في الو لابات المتحدة الأمير كبة وبلدان أخرى.

إن الكفالات الخاصة بمنتجات HP وخدماتها هي فقط تلك المعلن عنها بشكل واضح ضمن بنود الكفالة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم أعتبار أي مما ورد هنا علَّى أنه بمثابة كفالة إضافية. كما أن HP غير مسؤولة عن النواقص أو الأخطاء التقنية أو التحريرية الواردة في هذا الدليل.

ويحتوي هذا المستند على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والنشر. و لا يجوز استخراُّج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا المستند، أو ترجمته إلى لغة أخرى دون الحصول على المو افقة الخطية المسبقة من Hewlett-Packard Company.



تحذير: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى إصابات بعدير. يسير جمدية أو مفارقة الحياة.



إنذار: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأجهزة أو فقدان المعلومات.

الدليل المرجع للأجهزة

أجهزة كمبيوتر Compag المكتبية من HP طر از dc7600 Small Form Factor طر الطبعة الأولى (مايو ٢٠٠٥)

Document Part Number: 384571-171

المحتويات

	١ ميزات المنتج
1-1	
Y-1	مكونات اللوحة الأمامية
٣-1	
٤-١	
0-1	9 6
0-1	وظائف خاصة للماوس
7-1	موقع الرقم التسلسلي
	٢ ترقيات الأجهزة
1-7	ميزات الصيانة
1-7	
ي اتجاه كمبيوتر عمودي٢-٢	استخدام الكمبيوتر Small Form Factor ف
٣- Υ	فتح قفل Smart Cover Lock
r-rs	lmart Cover FailSafe Key استخدام
0-7	نزع غطاء الكمبيوتر
7-7	O , G G
V-Y	
V-Y	. 3
V-YDDF	وحدات الذاكرة 2-SDRAM DIMM
Λ-Υ	· ·
17	
17-7	
7-71	
١٨-٢	. ,
19-7	
Y • - Y	
7 - 2 7	
YV-Y	•
TY-Y	
عجرة محرك الأقراص ٣,٥ بوصة	تثبيت محرك أقراص اختياري ضمن ـ

أ المواصفات

ب استبدال البطاريات

ت تدابير الحماية

ت – ۱	تثبيت قفل حماية
	قفل عادي
	قفل مشبك الهيكل العالمي
	ث الإفراغ الإلكتروستاتي
ث – ۱	منع الضرر الإلكتروستاتي
	أساليب التَّاريخُ
	ج إرشادات تتعلق بتشغيل الكمبيوتر، والعناية الروتينية بالكمبيوتر وتحضيره للشحن
ج-١	إرشادات تتعلق بتشغيل الكمبيوتر والعناية الروتينية به
_	تُدابير وقائية لحماية محرك الأقراص البصرية
ج-۲	التشغيل
ج-۲	التظيف
ج-۲	الحماية
٣	الترجيب الشرجيب

الفهرس

الفصل (ميزات المنتج

ميزات التكوين القياسية

قد تتنوع ميزات الكمبيوتر HP Compaq Small Form Factor بحسب الطراز المستخدم. للحصول على قائمة كاملة بالأجهزة والبرامج المثبتة في الكمبيوتر، شغل الأداة المساعدة للتشخيص (المضمنة فقط في بعض طرازات الكمبيوتر). وتتوفر إرشادات حول استخدام الأداة المساعدة في دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD.




يمكن استخدام الكمبيوتر Small Form Factor أيضا في اتجاه كمبيوتر عمودي. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر المقطع "استخدام الكمبيوتر Small Form Factor في اتجاه كمبيوتر عمودي" في هذا الدليل.



التكوين Small Form Factor


مكونات اللوحة الأمامية

قد يختلف تكوين محركات الأقراص حسب الطراز.



		ات اللوحة الأمامية	مكوّا
موصلً الميكروفون	7	ضوء نشاط محرك الأقراص المرنة	1
موصل سماعات الرأس	8	محرك الأقراص المرنة	2
منافذ الناقل التسلسلي العالمي (USB) (٢)	9	ضوء نشاط محرك الأقراص البصرية	3
ضوء نشاط محرك القرص الثابت	10	زر إخراج القرص المرن	4
ضوء التشغيل	11	محركات أقراص بصرية (محرك أقراص مضغوطة، أو أقراص مضغوطة قابلة للكتابة/ إعادة الكتابة CD-R/RW، أو أقراص رقمية DVD-ROM، أو أقراص رقمية قابلة للكتابة/إعادة الكتابة DVD+R/RW، أو أقراص مختلطة (CD-RW/DVD)	5
زر التشغيل الثنائي الحالة	12	زر إخراج الأقراص من محرك الأقراص البصرية	6
ك أقراص مرنة.	ِ محر	لا تتضمن بعض الطرازات محرك أقراص بصرية أو	

مكونات اللوحة الخلفية



			نات اللوحة الخلفية	مكو
موصل الشبكة 45-RJ	목목	6	موصل سلك الطاقة	1
الموصل المتوازي	B	7	d موصل ماوس PS/2 (أخضر)	2
موصل جهاز العرض	Ō	8	📟 موصل لوحة مفاتيح PS/2 (أرجواني)	3
موصل صوت خارج لأجهزة صوتية مجهزة بالطاقة (أخضر)	₽	9	↔ ناقل تسلسلي عالمي (USB)	4
موصل صوت داخل (أزرق)	→ J	10	١٥١٥١ الموصل التسلسلي*	5


[€] يختلف ترتيب الموصلات وعددها حسب الطراز.

يكون موصل جهاز العرض على لوحة النظام غير نشط إذا كانت بطاقة PCI Express الرسومية مثبتة في الكمبيوتر.

إذا كانت بطاقة ADD2 الرسومية مثبتة، فيمكن استخدام الموصلات الموجودة على البطاقة وعلى لوحة النظام في الوقت نفسه. وقد تدعو الحاجة إلى تغيير بعض الإعدادات في Computer Setup لاستخدام الموصلين. للحصول على مزيد من المعلومات حول "تسلسل التمهيد Boot Order"، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة (F10) على القرص المضغوط Documentation Diagnostics CD.

^{*} يتوفر موصل تسلسلي آخر من HP.

لوحة المفاتيح



	نات لوحة المفاتيح	مكوا
تؤدي وظائف خاصة وفقاً للتطبيق البرمجي المستخدم.	المفاتيح الوظيفية	1
نتضمن ما یلي: Insert، و Home، و Page Up، و Delete، و End، و Page Down.	مفاتيح التحرير	2
تشير إلى حالة إعدادات الكمبيوتر وإعدادات لوحة المفاتيح (NumLock، وCaps Lock، وScroll Lock).	أضواء الحالة	
تعمل كلوحة المفاتيح الرقمية في الآلة الحاسبة.	المفاتيح الرقمية	4
تستخدم للتنقل ضمن مستند أو موقع على ويب. وتسمح لك هذه المفاتيح بالتنقل يسارا، ويمينا، وإلى الأعلى، وإلى الأسفل، باستخدام لوحة المفاتيح عوضا عن الماوس.	مفاتيح الأسهم	
يستخدم أحدهما مع مفتاح آخر؛ ويتوقف تأثيره على النطبيق البرمجي الذي تستخدمه.	مفتاحا Ctrl	6
يستخدم (مثل زر الماوس الأيمن) لفتح القوائم المنبثقة في أحد تطبيقات .Microsoft Office . وقد يقوم بإنجاز مهام أخرى في تطبيقات برمجية أخرى.	مفتاح التطبيقات*	7
يستخدمان لفتح قائمة Start في Microsoft Windows. ويستخدم أحدهما مع مفاتيح أخرى لإنجاز وظائف أخرى.	مفتاحا شعار Windows *	8
يستخدم أحدهما مع مفتاح آخر؛ ويتوقف تأثيره على النطبيق البرمجي الذي تستخدمه.	مفتاحا Alt	9
بة محددة.	فاتيح متوفرة في مناطق جغر افي	*

مفتاح شعار Windows

استخدم مفتاح شعار Windows مع مفاتيح أخرى لإنجاز وظائف معينة متوفرة في نظام التشغيل Windows. ويمكنك الرجوع إلى مقطع "لوحة المفاتيح" للتعرف على مفتاح شعار Windows.

W		وظائف مفتاح شعار ndows
عره	S أو إخفاؤها.	مفتاح شعار Windows
عره	نب.	d + Windows مفتاح شعار
تصغ	يقات المفتوحة.	m + Windows مفتاح شعار
+ m الترا	ير كافة التطبيقات المفتوحة.	Shift + مفتاح شعار Indows/
بدء	.My Com	e + Windows مفتاح شعار
بدء	·Find Docu	مفتاح شعار f + Windows
+ f بدء	·Find Com	مفتاح شعار Ctrl + Windows
بدء	.Windows	مفتاح شعار F1 + Windows
توقف السم	من العمل إذا كنت متصلا بمجال شبكة اتصال، أو المستخدمين إذا لم تكن متصلا بمجال شبكة اتصال.	مفتاح شعار I + Windows
	ار Run.	r + Windows مفتاح شعار
بدء	لأدوات المساعدة Utility Manager.	u + Windows مفتاح شعار
تتشي	على شريط المهام.	مفتاح شعار a b + Windows

وظائف خاصة للماوس

تعتمد معظم التطبيقات البرمجية استخدام الماوس. وتستند الوظائف المعينة لكل زر في الماوس إلى التطبيقات البرمجية التي تستخدمها.

موقع الرقم التسلسلي

لكل جهاز كمبيوتر رقم تسلسلي (Serial Number) فريد 1 موجود على الجانب الأيسر للكمبيوتر ورقم معرف منتج (Product ID) 2 موجود على الغطاء العلوي للكمبيوتر. احتفظ بهذين الرقمين لاستخدامهما عند الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مساعدة.



موقعا الرقم التسلسلي Serial Number ومعرّف المنتج Product ID

الفصيل

ترقيات الأجهزة

ميزات الصيانة

يتضمن هذا الكمبيوتر ميزات تسهل ترقيته وصيانته. إن معظم إجراءات التثبيت الموضّحة في هذا الفصل لا تحتاج إلى أية أدوات.

تحذيرات وتنبيهات

قبل تنفيذ الترقيات اقرأ بعناية كافة الإرشادات، والتنبيهات، والتحذيرات المناسبة في هذا الدليل.



تحذير: لتجنب خطر التعرض لإصابة شخصية ناجمة عن الصعق الكهربائي و/أو الأسطح الساخنة، افصل سلك الطاقة عن المأخذ على الحائط، ودع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.



تحذير: لتجنب خطر التعرض للصعق الكهربائي أو الحريق أو إلحاق عطب بالمعدات، لا تعمد إلى توصيل موصلات الهاتف/الاتصالات السلكية واللاسلكية بمآخذ بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC).



إندار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة. للحصول على مزيد من المعلومات حول منع الإفراغ الإلكتروستاتي، راجع الملحق ث "الإفراغ الإلكتروستاتي" في هذا الدليل.




إندار: أثناء توصيل الكمبيوتر بمصدر طاقة تيار متناوب، يتم دوما تطبيق الفولتية على لوحة النظام. وعليك فصل سلك الطاقة عن مصدر الطاقة قبل فتح الكمبيوتر وذلك منعا لإعطاب لوحة النظام.

استخدام الكمبيوتر Small Form Factor في اتجاه كمبيوتر عمودي

يمكن استخدام الكمبيوتر Small Form Factor في اتجاه كمبيوتر عمودي أو كمبيوتر مكتبي. والاستخدامه في اتجاه كمبيوتر عمودي، عليك وضعه على جانبه الأيمن كما هو مبين في الرسم التوضيحي أدناه.



تأكد من وجود مسافة ٤ بوصات (١٠,٢ سم) على الأقل من كافة الجوانب خالية من أية أجسام.



التغيير من اتجاه كمبيوتر مكتبي إلى اتجاه كمبيوتر عمودي



لحفظ توازن الكمبيوتر في الاتجاه العمودي بشكل أكبر، يمكنك شراء قاعدة الكمبيوتر العمودي من HP.

فتح قفل Smart Cover Lock



Smart Cover Lock عبارة عن ميزة اختيارية تتوفر في بعض الطرازات فقط.

Smart Cover Lock عبارة عن قفل للغطاء يتم التحكم به بواسطة برنامج، وبواسطة كلمة مرور الإعداد. ويمنع هذا القفل الوصول غير المصرح به إلى المكونات الداخلية. ويباع الكمبيوتر مع Smart Cover Lock في الوضع غير المقفل. للحصول على مزيد من المعلومات حول إقفال Smart Cover Lock، عليك مراجعة دليل إدارة الكمبيوتر المكتبي على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics محلى الكمبيوتر المكتبي على القرص المضغوط CD.

Smart Cover FailSafe Key استخدام

إذا قمت بتمكين استخدام Smart Cover Lock ولم تعد قادرا على إدخال كلمة المرور لتعطيل القفل، فستحتاج إلى مفتاح عطاء الكمبيوتر. وستحتاج إلى هذا المفتاح للوصول إلى المكونات الداخلية للكمبيوتر في أي من الظروف التالية:

- انقطاع التيار الكهربائي
 - فشل بدء التشغيل
- فشل أحد مكونات الكمبيوتر الشخصى (المعالج أو وحدة التزويد بالطاقة مثلا)
 - نسيان كلمة المرور




إن Smart Cover FailSafe Key هو أداة تخصصية توفرها HP. كن جاهزا للطوارئ؛ واطلب هذا المفتاح قبل أن تحتاج إليه.

للحصول على FailSafe Key، عليك تنفيذ ما يلى:

- الاتصال بمعيد بيع أو موفر خدمات معتمد من HP. اطلب 166527-001 للحصول للحصول على مفتاح الربط (مفتاح إنكليزي) أو PN 166527-002 للحصول على المفك القابل لتبديل الرؤوس.
 - مراجعة موقع HP على ويب (www.hp.com) لطلب المعلومات.
 - اتصل بالرقم المناسب المذكور في الكفالة أو في دليل أرقام هواتف الدعم (Support Telephone Numbers) على القرص المضغوط على القرص المضغوط المصنغوط على القرص المضغوط على ا

لفتح غطاء الكمبيوتر عندما يكون Smart Cover Lock في حالة تشبيك:

- 1. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف أية أجهزة خارجية.
 - ٢. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. استخدم FailSafe Key لنزع المسمار اللولبي المقاوم للعبث 1 الذي يحمي .Smart Cover Lock
- ادفع الذراع المعدني الذي يلتف حول شبكة فتحات التهوية 2 إلى الأعلى و إلى الخلف لتحرير Smart Cover Lock من الهيكل.



نزع المسمار اللولبي لـ Smart Cover Lock

٥. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".

لإعادة توصيل Smart Cover Lock، عليك تثبيت القفل في مكانه بواسطة المسمار اللولبي المقاوم للعبث.


نزع غطاء الكمبيوتر

لنزع غطاء الكمبيوتر:

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
- ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.

إندار: قبل نزع غطاء الكمبيوتر، تأكد من أن الكمبيوتر متوقف عن التشغيل ومن فصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.

اضغط الأزرار على يسار ويمين الكمبيوتر 1 ثم ادفع غطاء الكمبيوتر إلى الأمام
 إلى أن يتوقف 2 ثم ارفعه إلى الأعلى وبعيدا عن الكمبيوتر.



نزع غطاء الكمبيوتر

إعادة غطاء الكمبيوتر إلى مكانه

لإعادة غطاء الكمبيوتر إلى مكانه، قم بمحاذاة النتوءات على اللوحة مع الفتحات على الهيكل، ثم ادفع الغطاء على طول الهيكل إلى أن يستقر في مكانه.



إعادة غطاء الكمبيوتر إلى مكانه

تثبيت ذاكرة إضافية

تصحب الكمبيوتر وحدتا ذاكرة ثنائية الطراز (DIMM) من نوع ذاكرة الوصول العشوائي المتزامنة وذاكرة بيانات مضاعفة (DDR2-SDRAM).

وحدات الذاكرة الثنائية DIMM

يمكن تعبئة مآخذ توصيل الذاكرة الموجودة على لوحة النظام بواسطة أربع وحدات ذاكرة ثنائية DIMM ذات المقياس الصناعي كحد أقصى، وتكون مآخذ وحدات الذاكرة هذه معبأة بوحدة ذاكرة DIMM واحدة على الأقل مثبتة مسبقا، ولتحقيق الحد الأقصى من دعم الذاكرة، يمكنك تعبئة لوحة النظام بواسطة وحدات ذاكرة تصل سعتها إلى ٤ غيغا بابت كحد أقصى مكونة في وضع ثنائي القناة عالى الأداء.

وحدات الذاكرة DDR2-SDRAM DIMM

لكي يعمل النظام بشكل صحيح، يجب أن تكون وحدات الذاكرة DDR2-SDRAM الكاكرة DIMM:

- ذات ٢٤٠ رأسا متوافقة مع المقاييس الصناعية
 - PC2-4200 533 MHz دون تخزین مؤقت
- وحدات DDR2-SDRAM DIMM ذات ۱٫۸ فولت

كما يجب على وحدات الذاكرة DDR2-SDRAM DIMM أن:

- DDR2/533 MHz ـــا (4 = CL) ٤ CAS latency تعتمد
 - تتضمن معلومات JEDEC SPD الإلزامية

وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد الكمبيوتر:

- التقنيات غير الأوروبية ECC للذاكرة ذات ٢٥٦ ميغابت، و ٥١٢ ميغابت، و ١ ميغابت، و ١ عيغابت
 - وحدات الذاكرة DIMM أحادية الوجه وثنائية الوجه
 - وحدات DIMM المبنية باستخدام أجهزة DDR ذات x8 و x16 وحدات DIMM المبنية بواسطة أجهزة x4 SDRAM غير معتمدة

لن يبدأ تشغيل النظام إذا قمت بتثبيت وحدات ذاكرة DIMM غير معتمدة.




تعبئة مآخذ وحدات الذاكرة DIMM

يعمل النظام تلقائيا في الوضع الأحادي القناة أو في الوضع الثنائي القناة اللامتماثل، أو الوضع الثنائي ذي الأداء العالي والبيني، استنادا إلى كيفية تثبيت وحدات الذاكرة DIMM.

- يعمل النظام تلقائيا في الوضع الأحادي القناة إذا كانت مآخذ وحدات الذاكرة DIMM معبأة بشكل قناة و احدة فقط.
- يعمل النظام في الوضع الثنائي القناة اللامتماثل إذا كانت السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة A لا تساوي السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة في القناة B.
- يعمل النظام في الوضع الثنائي القناة عالى الأداء والبيني إذا كانت السعة الإجمالية لوحدات الإجمالية لوحدات الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة A تساوي السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة B. ولكن يمكن للتقنيات وعرض الجهاز أن تختلف بين القناتين. على سبيل المثال، إذا كانت القناة A معبأة بوحدتي ذاكرة DIMM سعتها ٢٥٦ ميغا بايت والقناة B معبأة بوحدة ذاكرة DIMM سعتها ٢٥٦ ميغا بايت، فسيعمل النظام بالوضع البيني.
- في أي وضع، يتم تحديد السرعة القصوى للتشغيل عند أبطأ وحدة DIMM في النظام.

هناك أربعة مآخذ لتوصيل وحدات ذاكرة DIMM على لوحة النظام، بنسبة مأخذين لكل قناة. ولقد تمت تسمية مآخذ التوصيل هذه XMM1، وXMM3، وXMM3، وXMM4، وXMM4. و XMM4. ويعمل المأخذان XMM4 في قناة الذاكرة XMM4. ويعمل XMM4 في قناة الذاكرة XMM4.



مواقع مآخذ وحدات الذاكرة DIMM

لون مأخذ التوصيل	الوصف	العنصر
أسود	مأخذ التوصيل XMM1 لوحدة DIMM، القناة A	1
أبيض	مأخذ التوصيل XMM2 لوحدة DIMM، القناة A	2
أسود	مأخذ التوصيل XMM3 لوحدة DIMM، القناة B	3
أبيض	مأخذ التوصيل XMM4 لوحدة DIMM، القناة B	4

تثبيت وحدات الذاكرة DIMM



إنذار: تتوفر في مآخذ وحدة الذاكرة ملامسات معدنية مطلية بالذهب. ومن الضروري، عند ترقية الذاكرة، استخدام وحدات الذاكرة ذات ملامسات معدنية مطلية بالذهب لمنع التآكل و/أو التأكسد الناتج عن تلامس المعادن غير المتوافقة مع بعضها.



إنذار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو البطاقات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الملحق ث "الإفراغ الإلكتروستاتي".




إنذار: عند الإمساك بوحدة الذاكرة، احترس من لمس أي من ملامساتها. فقد يؤدي ذلك الى إعطاب وحدة الذاكرة.

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".
 - ٥. حدد موقع مآخذ توصيل وحدات الذاكرة على لوحة النظام.



تحذير: لتجنب خطر التعرض لإصابة شخصية ناجمة عن الأسطح الساخنة، دع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.

٦. افتح مغلاقي مأخذ توصيل وحدة الذاكرة 1، ثم أدخل وحدة الذاكرة في المأخذ 2.



تثبيت وحدة DIMM



يمكن تثبيت وحدة الذاكرة بطريقة واحدة فقط. طابق الحز الموجود على الوحدة مع الحاجز الموجود على مأخذ توصيل الذاكرة.




- للحصول على الأداء الأقصى، قم بتعبئة المآخذ بحيث تكون سعة الذاكرة في القناة A مساوية لسعة الذاكرة في القناة A مساوية لسعة الذاكرة في القناة B. فعلى سبيل المثال، إذا كانت لديك وحدة ذاكرة DIMM وأردت إضافة وحدة DIMM مثابتة، فيوصى بتثبيت وحدة DIMM مطابقة في السعة للأولى في مأخذ التوصيل XMM3 أو المأخذ XMM4.
- ادفع الوحدة داخل مأخذ التوصيل، وتأكد من إدخالها بالكامل ومن كونها مستقرة في مكانها بشكل صحيح. تأكد من وجود المغلاقين في الوضع المغلق 3.
 - ٨. كرر الخطوتين ٦ و٧ لكل وحدة إضافية تريد تثبيتها.
 - ٩. أعد غطاء الكمبيوتر إلى مكانه.
 - ١٠. وصمّل سلك الطاقة وشعّل الكمبيوتر.
 - II. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Smart Cover Lock إعادة إقفال القفل وتمكين Smart Cover Sensor.
 - يتعرّف الكمبيوتر تلقائياً على الذاكرة الإضافية عند تشغيله في المرة الأولى.

تثبيت بطاقة توسيع

يتضمن الكمبيوتر فتحتي توسيع PCI قياسيتين يمكنهما استيعاب بطاقة توسيع يصل طولها إلى ١٧,٤٦ سم (٦,٨٧٥ بوصة). ويتضمن الكمبيوتر أيضا فتحة توسيع PCI Express x16.



إن فتحات PCI و PCI Express تعتمد البطاقات ذات الارتفاع المنخفض ما لم يتم تثبيت رافعة اختيارية. وتعتمد الرافعة فتحتي PCI قياسيتين بارتفاع كامل. إذا تم تثبيت رافعة، فلن يعود الوصول إلى فتحة توسيع PCI Express x16 ممكنا.



مواقع فتحات التوسيع


الوصف	العنصر
فتحة توسيع PCl	1
فتحة توسيع PCl	2
فتحة توسيع PCI Express x16	3
فتحة توسيع PCI Express x 1	4



يمكنك تثبيت بطاقة توسيع PCI Express x1، أو x8، أو x16 ضمن فتحة التوسيع PCI Express x16.

لتثبيت بطاقة توسيع:

- ا. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".
 - ٥. تعرف على الفتحة التي تريد إدخال بطاقة التوسيع فيها.
- 7. حرر مغلاق الاحتجاز لغطاء الفتحة الذي يحكم إغلاق أغطية فتحات PCI وذلك برفع الرقعة الخضراء على المغلاق وتدويره إلى وضعية الفتح 1.
 - ٧. انزع غطاء الفتحة بسحبه إلى الأعلى وبعيدا عن الكمبيوتر 2.




نزع غطاء فتحة التوسيع

 ٨. ثبت بطاقة التوسيع بدفعها تحت مغلاق احتجاز غطاء الفتحة ثم الضغط عليها نحو الأسفل ضمن الفتحة على لوحة النظام.

تأكد من عدم حك المكونات الأخرى في الهيكل عند تثبيت بطاقة توسيع.





تثبيت بطاقة توسيع

- ٩. قم بتدوير مغلاق احتجاز غطاء الفتحة بالاتجاه المعاكس ليعود إلى مكانه لإحكام تثبيت بطاقة التوسيع.
- 1. وصل الكبلات الخارجية بالبطاقة المثبّتة، إذا اقتضى الأمر ذلك. ووصل الكبلات الداخلية بلوحة النظام، إذا اقتضى الأمر ذلك. إذا احتاجت البطاقة إلى الصوت، فوصل كبل الصوت بالموصل الموجود على لوحة النظام والذي يحمل التسمية "Aux" (يقع باتجاه حافة لوحة النظام تحت قفص وحدة التزويد بالطاقة).
 - ١١. أعد غطاء الكمبيوتر إلى مكانه.
 - ١٢. وصل سلك الطاقة وشغّل الكمبيوتر.
 - ۱۳. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Smart Cover Sensor. لإعادة إقفال القفل و تمكين

16. أعد تكوين الكمبيوتر، إذا اقتضى الأمر ذلك. للحصول على إرشادات حول استخدام Computer Setup، يمكنك مراجعة تليل الأداة المساعدة (F10) على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD.



عند تثبيت بطاقة توسيع، تأكد من دفع الدعامة المعدنية للبطاقة ضمن الفتحة من الناحية الخلفية للكمبيوتر ثم اضغط على البطاقة بثبات بحيث يستقر الموصل بأكمله وبشكل صحيح ضمن فتحة بطاقة التوسيع.




إندار: إن كافة فتحات بطاقات التوسيع في الجهة الخلفية للكمبيوتر يجب أن تتضمن إما بطاقات توسيع أو غطاء لتلك الفتحات وذلك للحصول على تبريد صحيح للمكونات الداخلية أثناء التشغيل.

PCI Express x16 إخراج بطاقة توسيع

لإخراج بطاقة توسيع PCI Express x16:

- اذا أقفات Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".
 - حرر مغلاق الاحتجاز لغطاء الفتحة من الجهة الخلفية للكمبيوتر الذي يحكم إغلاق أغطية فتحات PCI وذلك برفع الرقعة الخضراء على المغلاق وتدويره إلى وضعية الفتح.
 - 7. اسحب ذراع الاحتجاز الموجود خلف مأخذ التوسيع PCI Express x16 بعيدا عن البطاقة ثم حرك البطاقة بحرص إلى الأمام وإلى الوراء إلى أن يتحرر الموصل من المأخذ. ارفع بطاقة التوسيع بشكل مستقيم من مأخذ التوصيل ثم اسحبها بعيدا عن داخل الهيكل. تأكد من عدم حك البطاقة بالمكونات الأخرى.



إخراج بطاقة توسيع PCI Express x 16

- ٧. خزن البطاقة ضمن علبة واقية من الكهرباء الساكنة.
- ٨. إذا لم تكن تتوي تثبيت بطاقة توسيع جديدة، فعليك تثبيت غطاء فتحة التوسيع
 لاغلاق الفتحة الفارغة.
- قم بتدوير مغلاق احتجاز غطاء الفتحة بالاتجاه المعاكس ليعود إلى مكانه لإحكام تثبيت بطاقات التوسيع و أغطية فتحات التوسيع.
 - ١٠. أعد غطاء الكمبيوتر إلى مكانه.
 - ١١. وصل سلك الطاقة وشغل الكمبيوتر.
 - IT. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Smart Cover Lock إخادة إقفال القفل وتمكين Smart Cover Sensor.



إندار: إن كافة فتحات بطاقات التوسيع في الجهة الخلفية للكمبيوتر يجب أن تتضمن إما بطاقات توسيع أو غطاء لتلك الفتحات وذلك للحصول على تبريد صحيح للمكونات الداخلية أثناء التشغيل.

تثبيت محركات أقراص إضافية

يتضمن الكمبيوتر حجرتي محركات أقراص خارجيتين. عند تثبيت محركات أقراص إضافية، اتبع الإرشادات التالية:

- إن محرك القرص الثابت الرئيسي ATA التسلسلي (SATA) يجب أن يكون موصو لا بجهاز التحكم الرئيسي SATA على لوحة النظام (أزرق ويحمل التسمية SATA ثانيا بجهاز التحكم التسمية SATA ثانيا بجهاز التحكم SATA الثانوي على لوحة النظام (أبيض ويحمل التسمية P61 SATA). و لا تعتمد HP توصيل محركات أقراص SATA و PATA بقياس ٣,٥ بوصة على النظام نفسه.
- وصل أجهزة التوسيع ATA المتوازية (PATA)، مثل محركات الأقراص البصرية، وشريط IDE، ومحركات أقراص Zip، بجهاز التحكم PATA (الذي يحمل التسمية P2O PRIMARY IDE) باستخدام كبل ناقل قياسي ذي ٨٠ رأسا.
 - ثبت المسامير اللولبية للمحاذاة للتأكد من وضع محرك الأقراص بشكل صحيح داخل قفص محركات الأقراص واستقراره في مكانه بإحكام. لقد وفرت HP مسامير لولبية 23-6 قياسية وأربعة مسامير لولبية مترية (M3)، مثبتة في الجهة الأمامية للهيكل، وتحت غطاء الكمبيوتر يستخدم محرك القرص الثابت المسامير اللولبية 23-6 القياسية. وتستخدم كافة محركات الأقراص الأخرى المسامير اللولبية المترية M3. إن المسامير اللولبية المترية المتوفرة من قبل HP سوداء اللون والمسامير اللولبية من HP فضية اللون.



إندار: لتجنب فقدان العمل وإعطاب الكمبيوتر أو محرك الأقراص:

- عند إدخال محرك قرص ثابت أو إخراجه، أوقف تشغيل نظام التشغيل بشكل صحيح، ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر. ولا تخرج محرك القرص الثابت عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل أو في وضع الانتظار Standby.
- قبل الإمساك بمحرك الأقراص، تأكد من تغريغ نفسك من الكهرباء الساكنة. وعند الإمساك بمحرك الأقراص، تجنب لمس الموصل. لمزيد من المعلومات حول منع الضرر الإلكتروستاتي، راجع الملحق ث، "الإفراغ الإلكتروستاتي".
 - أمسك بمحرك الأقراص بحذر، و لا تسقطه.
 - لا تستخدم قوة مفرطة عند إدخال محرك الأقراص.
- تجنب تعريض محرك القرص الثابت للسوائل، أو درجات حرارة عالية أو منخفضة جدا، أو منتجات ذات حقول مغنطيسية مثل أجهزة العرض أو مكبرات الصوت.
 - في حال إرسال محرك الأقراص بالبريد، ضعه في غلاف بريدي ذي فقاعات بلاستيكية أو أية وسيلة تغليف تحمي المحرك بصورة مناسبة واكتب عليها "قابل للكسر: احمله بعناية."

تحديد مواقع محركات الأقراص



مواقع محركات الأقراص

- 1 حجرة محرك القرص الثابت الداخلية، والقياسية ٣,٥ بوصة
- 2 حجرة محرك أقراص ٥,٢٥ بوصة لمحركات الأقراص الاختيارية
- 3 حجرة محرك أقراص ٣,٥ بوصة (في الصورة محرك أقراص مرنة سعة ١,٤٤ ميغا بايت)*

* إذا تضمن الكمبيوتر محرك أقراص مرنة 1,54 ميغا بايت مثبتا فيه، فسيتم تكوينه مع غطاء محرك الأقراص المرنة (PN 360189-001) كما هو مبين في الرسم التوضيحي. وإذا تضمن الكمبيوتر حجرة محرك أقراص ٣٠٥ بوصة فارغة، عندئذ سيتم تثبيت غطاء للفتحة الفارغة (PN 358797-001) بدلا من ذلك. إذا لم يكن في هذه الفتحة محرك أقراص، فقد تختار تثبيت جهاز ٣٠٥ بوصة لاحقا (مثل محرك أقراص مرنة، أو محرك قرص ثابت، أو محرك أقراص مرنة أو محرك أقراص مرنة أو محرك القراص مرنة أو محرك التثبيت جهاز ٣٠٥ بوصة ليس محرك أقراص مرنة أو محرك قرص ثابت، عليك طلب غطاء جهاز ٣٠٥ بوصة (PN 358796-001).

للتحقق من نوع، وحجم، وسعة أجهزة التخزين المثبتة في الكمبيوتر، شغل . Computer Setup . وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مر اجعة دليل الأداة . Locumentation and Locumentation . Locumentation Locum

إخراج محرك الأقراص البصرية




إندار: يجب إخراج كافة الوسائط القابلة للإخراج من محركات الأقراص قبل إخراج المحرك من الكمبيوتر.



ان محرك الأقراص البصرية هو إما محرك أقراص مضغوطة، أو محرك أقراص مضغوطة أو محرك أقراص مضغوطة قابلة للكتابة/لإعادة الكتابة (CD-R/RW، أو محرك أقراص رقمية قابلة للكتابة/لإعادة الكتابة (DVD-R/RW، أو محرك أقراص مختلطة CD-RW/DVD.

لإخراج محرك أقراص بصرية:

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".
 - ٥. قم بتدوير قفص محرك الأقراص حتى يتخذ موضعا عموديا.




تدوير قفص محرك الأقراص نحو الأعلى

٦. افصل كبل الطاقة وكبل البيانات من الجهة الخلفية لمحرك الأقراص البصرية.



فصل كبل الطاقة وكبل والبيانات

٧. قم بتدوير قفص محرك الأقراص بحيث يعود إلى موضعه العادي.




تدوير قفص محرك الأقراص نحو الأسفل



إنذار: احذر من عدم الضغط على الكبلات أو الأسلاك عند تدوير قفص محرك الأقراص نحو الأسفل.

٨. اضغط مغلاق الاحتجاز الأخضر 1 الموجود على جانب محرك الأقراص لتحريره من قفصه. وأثناء ضغط مغلاق احتجاز محرك الأقراص، ادفع محرك الأقراص إلى الأمام وارفعه إلى الأعلى وخارج قفصه 2.



إخراج محرك الأقراص البصرية



لاستبدال محرك الأقراص البصرية، اعكس إجراء إخراجه. وعند استبدال محرك الأقراص، عليك نقل المسامير اللولبية الأربعة للمحاذاة من محرك الأقراص القديم إلى الجديد. وتأخذ المسامير اللولبية مكان مزالق محرك الأقراص.


إخراج محرك الأقراص المرنة



إندار: يجب إخراج كافة الوسائط القابلة للإخراج من محركات الأقراص قبل إخراج المحرك من الكمبيوتر.


يكون محرك الأقراص المرنة موجودا تحت محرك الأقراص البصرية. و لإخراج محرك الأقراص المرنة:

- انبع الإجراء المبين في المقطع أعلاه، "إخراج محرك الأقراص البصرية"،
 لإخراج محرك الأقراص البصرية والوصول إلى محرك الأقراص المرنة.
- ٢. افصل كبل البيانات وكبل الطاقة من الجهة الخلفية لمحرك الأقراص المرنة.




فصل كبلات محرك الأقراص المرنة

٣. اضغط مغلاق الاحتجاز الأخضر 1 الموجود على جانب محرك الأقراص المرنة لتحريره من قفصه وادفع محرك الأقراص المرنة إلى الأمام بمقدار ٦ مم تقريبا (ربع بوصة) 2.



تحرير محرك الأقراص المرنة

٤. اسحب الجهة الخلفية لمحرك الأقراص نحو الأعلى بحيث تبتعد المسامير اللولبية الخلفية للمحاذاة عن أعلى قفص محرك الأقراص 1. وينزلق محرك الأقراص تلقائيا نحو الأمام أثناء ارتفاعه حتى يتحرر من قفصه 2.



الخراج محرك الأقراص المرنة



لإعادة محرك الأقراص المرنة إلى مكانه، اعكس إجراء إخراجه مع التأكد من دفع المسامير اللولبية الأمامية للمحاذاة نحو القفص أولاً ثم قم بتدوير الجهة الخلفية لمحرك الأقراص نحو الأسفل وادفعه نحو الخلف حتى يستقر في مكانه.



عند استبدال محرك الأقراص، عليك نقل المسامير اللولبية الأربعة للمحاذاة من محرك الأقراص القديم إلى الجديد. وتأخذ المسامير اللولبية مكان مزالق محرك الأقراص.

تثبيت محرك أقراص بصرية اختياري

لتثبيت محرك أقراص بصرية اختيارى:

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أبة أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".
- م. ثبت المسمارين اللولبيين للمحاذاة من النوع المتري M3 في الفتحتين السفليتين على كل جانب من محرك الأقراص. لقد وفرت HP أربعة مسامير لولبية مترية M3 للمحاذاة إضافية مثبتة في الجهة الأمامية للهيكل، تحت غطاء الكمبيوتر.
 تكون المسامير اللولبية المترية M3 للمحاذاة سوداء اللون.



إندار: استخدم مسامير لولبية طولها ٥ مم كمسامير لولبية للمحاذاة. فالمسامير اللولبية الأطول بإمكانها أن تعطب المكونات الداخلية لمحرك الأقراص.




عند استبدال محرك الأقراص، انقل المسامير اللولبية للمحاذاة الأربعة المترية M3 من محرك الأقراص القديم إلى الجديد. تلعب المسامير اللولبية دور مزالق محرك الأقراص.




تثبيت المسامير اللولبية للمحاذاة في محرك الأقراص البصرية

J ضع المسامير اللولبية للمحاذاة الموجودة على محرك الأقراص في الفتحات J ضمن حجرة محرك الأقراص J. ثم ادفع محرك الأقراص إلى الجهة الخلفية للكمبيوتر J حتى يستقر في مكانه.



تثبيت محرك الأقراص البصرية

٧. قم بتدوير قفص محرك الأقراص حتى يتّخذ موضعاً عمودياً.



تدوير قفص محرك الأقراص نحو الأعلى


٨. وصل كبل البيانات بلوحة النظام.

٩. وصل كبل الطاقة وكبل البيانات بالجهة الخلفية لمحرك الأقراص البصرية.



توصيل كبل الطاقة وكبل البيانات

١٠. قم بتدوير قفص محرك الأقراص بحيث يعود إلى موضعه العادي.



تدوير قفص محرك الأقراص نحو الأسفل



إنذار: احذر من عدم الضغط على الكبلات أو الأسلاك عند تدوير قفص محرك الأقراص نحو الأسفل.

١١. أعد غطاء الكمبيوتر إلى مكانه.

١٢. وصل سلك الطاقة وشغل الكمبيوتر.

۱۳. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Smart Cover Sensor. لإعادة إقفال القفل وتمكين

يتعرف النظام تلقائيا على محرك الأقراص ويعيد تكوين الكمبيوتر.



إندار: عند صيانة الكمبيوتر، تأكد من وضع الكبلات في مكانها الصحيح خلال عملية إعدادة التجميع. إن وضع الكبلات بشكل غير مناسب قد يؤدي إلى إعطاب الكمبيوتر.

ترقية محرك القرص الثابت SATA



لا تعتمد HP توصيل محركات أقراص SATA و PATA بقياس ٣,٥ بوصة على النظام نفسه.

إخراج محرك القرص الثابت الرئيسى واستبداله




تأكد من إجراء نسخ احتياطي للبيانات الموجودة على محرك القرص الثابت القديم قبل إخراجه بحيث يمكنك تثبيت البيانات على محرك القرص الثابت الجديد.

إن محرك القرص الثابت ٣,٥ بوصة المثبت مسبقا موجود تحت وحدة التزويد بالطاقة. لإخراج محرك القرص الثابت واستبداله:


- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".

٥. قم بتدوير قفص محرك الأقراص البصرية/المرنة حتى يتخذ موضعا عموديا.




تدوير قفص محرك الأقراص نحو الأعلى

انزع مشبك الحماية (إذا كان مثبتاً) الذي يثبت جدار الهيكل الخلفي بوحدة التزويد بالطاقة.




نزع مشبك الحماية

٧. قم بتدوير قفص وحدة التزويد بالطاقة حتى يتخذ موضعاً عمودياً. ويقع محرك القرص الثابت تحت قفص وحدة التزويد بالطاقة.




رفع قفص وحدة التزويد بالطاقة

٨. افصل كبل الطاقة 1 وكبل البيانات 2 من الجهة الخلفية لمحرك القرص الثابت.



فصل كبل الطاقة وكبل البيانات الخاصين بمحرك القرص الثابت

٩. اسحب الرقعة الخضراء التي تحكم تثبيت محرك الأقراص في مكانه بعيداً عن المحرك 1، وادفع محرك القرص الثابت باتجاه مقدمة الكمبيوتر، ثم ارفعه للأعلى وخارج الحجرة 2.



الخراج محرك القرص الثابت

١٠. لتثبيت محرك القرص الثابت، اعكس الإجراء أعلاه.



إذا تضمن النظام محرك قرص ثابت SATA واحدا، فيجب توصيل كبل البيانات بالموصل الأزرق المسمى P60 SATA 0 الموجود على لوحة النظام لتجنب حدوث مشاكل في أداء محرك القرص الثابت.



عند استبدال محرك القرص الثابت، انقل المسامير اللولبية الأربعة من المحرك القديم إلى الجديد. تلعب المسامير اللولبية دور مزالق محرك الأقراص. ستحتاج إلى مفك Torx T-15 لنزع و إعادة تثبيت المسامير اللولبية للمحاذاة. لقد وفرت HP أربعة مسامير لولبية للمحاذاة 22-6 قياسية إضافية مثبتة في الجهة الأمامية للهيكل، وتحت غطاء الكمبيوتر. تكون المسامير اللولبية للمحاذاة 22-6 القياسية فضية اللون.



إذا قمت باستبدال محرك القرص الثابت الأساسي، فعليك إدخال القرص المضغوط !Restore Plus لاستعادة نظام التشغيل، وبرامج التشغيل، وأية تطبيقات برمجية كانت مثبتة مسبقا على الكمبيوتر. اتبع الإرشادات المذكورة في الدليل الذي يصحب قرص الاستعادة المضغوط !Restore Plus. وعند اكتمال عملية الاستعادة، أعد تثبيت ملفاتك الشخصية التي أجريت نسخة احتياطية عنها قبل استبدال محرك القرص الثابت.

تثبيت محرك أقراص اختيارى ضمن حجرة محرك الأقراص ٣,٥ بوصة

إن حجرة محركات الأقراص ٣,٥ بوصة الموجودة في مقدمة الكمبيوتر قد تكون مكونة بحيث تتضمن محرك أقراص مرنة أو قد تكون حجرة فارغة وذلك حسب تكوين الكمبيوتر. ويتغير نوع غطاء حجرة محركات الأقراص بحسب التكوين الأصلى للكمبيوتر.

إذا لم يكن الكمبيوتر مكونا مع محرك أقراص مرنة، فيمكنك تثبيت جهاز ٣,٥ بوصة، مثل محرك أقراص مرنة أو محرك قرص ثابت، ضمن حجرة محرك الأقراص.




يتغير الغطاء الذي تحتاجه بحسب نوع الجهاز الذي تنوي تثبيته. فإذا كنت بصدد تثبيت محرك أقراص مرنة، فعليك تثبيت عطاء محرك الأقراص المرنة (PN 360189-001 الأقراص مرنة، فعليك تثبيت محرك قرص ثابت، فعليك تثبيت عطاء الفتحة (On 358797-001). وإذا كنت بصدد تثبيت جهاز ٣,٥ بوصة ليس محرك أقراص مرنة أو محرك قرص ثابت، فعليك تثبيت غطاء جهاز ٣,٥ بوصة (O01-358796 PN). اتصل بمعيد البيع أو موفر الخدمات المعتمد من قبل HP لطلب الغطاء المناسب عند إعادة تكوين الكمبيوتر.

تكون الحجرة ٣,٥ بوصة موجودة تحت محرك الأقراص البصرية. لتثبيت محرك أقراص ضمن الحجرة ٣,٥ بوصة:




ثبت المسامير اللولبية للمحاذاة للتأكد من وضع محرك الأقراص بشكل صحيح داخل قفص محركات الأقراص واستقراره في مكانه بإحكام. لقد وفرت HP مسامير لولبية 23-6 قياسية وأربعة مسامير لولبية ين (أربعة مسامير لولبية 32-6 قياسية وأربعة مسامير لولبية مترية M3)، مثبتة في الجهة الأمامية للهيكل، وتحت غطاء الكمبيوتر يستخدم محرك القرص الثابت المسامير اللولبية 23-6 القياسية. وتستخدم كافة محركات الأقراص الأخرى المسامير اللولبية المترية M3. إن المسامير اللولبية المترية M3. إن المسامير اللولبية المترية M3 التي توفر ها HP سوداء اللون والمسامير اللولبية 6-32.

- اتبع الإجراء المبين في المقطع "إخراج محرك الأقراص البصرية"، لإخراج محرك الأقراص البصرية والوصول إلى حجرة محرك الأقراص ٣,٥ بوصة.
- امسك محرك الأقراص بشكل منحن مع وجود المسامير اللولبية الخافية للمحاذاة فوق قفصه وادفعه نحو الخلف بحيث تتدفع المسامير اللولبية الأمامية في فتحات لاموجودة على حجرة محرك الأقراص.



تثبيت محرك أقراص ضمن حجرة محرك الأقراص ٣,٥ بوصة (يظهر في الصورة محرك قرص ثابت)

T. قم بمحاذاة المسامير اللولبية الخلفية للمحاذاة مع الفتحات T الخلفية الموجودة على قفص محرك الأقراص T، ثم ادفع الجهة الخلفية لمحرك الأقراص نحو الأسفل حتى يستقر في مكانه T.




تثبيت محرك أقراص ضمن حجرة محرك الأقراص ٣,٥ بوصة (يظهر في الصورة محرك قرص ثابت)

- 3. وصل كبل الطاقة وكبل البيانات بالجهة الخلفية لمحرك القرص. لتثبيت محرك قرص ثابت ثان، وصل الطرف الآخر من كبل البيانات بموصل لوحة النظام الأبيض المسمى P61 SATA 1.
 - ٥. أعد محرك الأقراص البصرية إلى مكانه.
- ٦. انزع غطاء محرك القرص بضغط النتوئين الموجودين على جانب واحد من غطاء الفتحة الأمامية الأكبر إلى الداخل 1 وتدوير غطاء محرك القرص بعيدا عن غطاء الفتحة الأمامية الأكبر 2.

يتغير نوع غطاء الفتحة بحسب تكوين الكمبيوتر.





نزع غطاء فتحة محرك أقراص (يظهر في الصورة غطاء فتحة محرك الأقراص المرنة)

استبدل غطاء فتحة محرك الأقراص الذي نزعته بغطاء الفتحة المناسب وذلك بدفعه إلى مكانه.



يتغير نوع غطاء الفتحة الذي تحتاجه بحسب نوع الجهاز الذي أنت بصدد تثبيته. فإذا كنت بصدد تثبيت محرك أقراص مرنة، فعليك تثبيت غطاء محرك الأقراص المرنة (PN 360189-001). إذا كنت بصدد تثبيت محرك قرص ثابت، فعليك تثبيت غطاء فتحة فارغة (PN 358797-001) كما هو مبين في الرسم التوضيحي أدناه. وإذا كنت بصدد تثبيت جهاز ٣٠٥ بوصة ليس محرك أقراص مرنة أو محرك قرص ثابت، فعليك تثبيت غطاء جهاز ٣٠٥ بوصة (PN لطلب معيد البيع أو موفر الخدمات المعتمد من قبل HP لطلب الغطاء المناسب عند إعادة تكوين الكمبيوتر.



تثبيت غطاء فتحة محرك أقراص (يظهر في الصورة غطاء فتحة فارغة لمحرك قرص ثابت)

- ٨. أعد غطاء الكمبيوتر إلى مكانه.
- ٩. وصل سلك الطاقة وشغل الكمبيوتر.
- ۱۰. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Smart Cover Sensor. لإعادة إقفال القفل وتمكين

الملحق أ المو اصفات



تأكد من وجود مسافة ٤ بوصات (١٠,٢ سم) على الأقل من كافة الجوانب خالية من أية أجسام.

HP Compaq Small Form Factor

		مقاسات الكمبيوتر المكتبي
۱۰٫۳ سم	۳,۹۵ بوصة	الارتفاع
۳۳,۷۸ سم	١٣,٣ بوصة	العرض
۳۷٫۸۵ سم	١٤,٩ بوصة	العمق (يزداد العمق إذا كان الكمبيوتر مجهزا بدعامة حماية للمنافذ)
۹٫۵۳ کغ	۲۱ لیبرة	الوزن التقريبي
		نطاق الحرارة
١٠ إلى ٣٥ درجة مئوية	٥٠ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت	التشغيل
- ۳۰ إلى ٦٠ درجة مئوية	- ۲۲ إلى ۱٤٠ درجة فهرنهايت	عدم التشغيل
		الرطوبة النسبية (بدون كثافة)
%q 1.	%9·-1·	التشغيل
%90 - o	%90 - o	عدم التشغيل (٣٨,٧ درجة مئوية كحد أقصى بمقياس Wet Bulb)
		الارتفاع الأقصى عن سطح البحر (بدون ضغط)
۳۰٤۸ متر ا	۱۰۰۰۰ قدم	التشغيل
۹۱۶۶ مترا	۳۰۰۰۰ قدم	عدم التشغيل

[🥯] ينخفض معدل حرارة التشغيل بمقدار درجة مئوية واحدة لكل ٣٠٠ م (١٠٠٠ قدم) وحتى ٣٠٠٠ م (١٠٠٠٠ قدم) فوق سطح البحر؛ دون التعرض المباشر والمستمر لنور الشمس. معدل التغيير الأقصى للحرارة المسموح به هو ١٠ درجات مئوية في الساعة. وقد يعتمد الحد الأقصى على نوع الأجهزة الاختيارية المثبتة وعددها.

يتبع

HP (تتمة)	Compaq	Small	Form	Factor
-----------	--------	-------	-------------	---------------

		/ / ··· compad cinam remination
۲۳۰ فولت	١١٥ فولت	وحدة النزويد بالطاقة
VAC 775 - 9.	VAC 778 - 9.	نطاق الفولتية قيد التشغيل*
VAC Y : 1	VAC Y £ 1	نطاق الفولتية المقدر
٥٠ – ٦٠ هرنز	٥٠ – ٦٠ هرنز	تردد الخط المقدر
۲٤٠ واط	٢٤٠ واط	استهلاك الطاقة
۰٫۵ أمبير عند ۲۰۰ VAC	ه أمبير عند ١٠٠ VAC	تيار الإدخال المقدر (الحد الأقصى)*
		تبدد الحرارة
٣١٨ كيلو كالوري/ساعة	BTU ۱۲٦٠/ساعة	الحد الأقصى
٨٦ كيلو كالوري/ساعة	BTU ۳٤٠/ساعة	نموذجي (خامل)

^{*} يستخدم هذا النظام وحدة تزويد بالطاقة مصححة بعامل قدرة نشط. يسمح ذلك للنظام بالتوافق مع متطلبات علامة CE من حيث مقاييس الاستخدام في بلدان الاتحاد الأوروبي. إن وحدة التزويد بالطاقة المصححة بعامل قدرة نشط قد أضافت أيضا ميزة عدم الحاجة إلى مفتاح تحديد نطاق فولنية الإدخال.

الملحق ب استبدال البطاريات

إن البطارية التي تصحب الكمبيوتر تُزود ساعة الوقت الحقيقي بالطاقة. وعند استبدال البطارية، استخدم بطارية مماثلة لتلك التي كانت مثبتة في البداية على الكمبيوتر بطارية ليثيوم ٣ فولت أسطوانية خلوية.



يمكن إطالة فترة صلاحية بطارية الليثيوم وذلك بتوصيل الكمبيوتر بمأخذ التيار الكهربائي المتناوب على الحائط. وتستخدم بطارية الليثيوم فقط عند عدم توصيل الكمبيوتر بطاقة تيار كهربائي متناوب.



تحذير: يحتوي جهاز الكمبيوتر على بطارية داخلية مكونة من ثاني أكسيد منغنيز الليثيوم. إذا لم تستخدم البطارية بشكل ملائم، فستكون عرضة لخطر الحريق. لتجنب خطر التعرض لإصابة شخصية:

- لا تحاول إعادة شحن البطارية.
- لا تعرضها لدرجات حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).
- لا تفككها، أو تسحقها، أو تثقبها، أو تصل ملامساتها الخارجية ببعضها، أو ترمها في النار أو الماء.
 - استبدلها فقط ببطارية من HP مخصصة لهذا المنتج.



إذار: قبل استبدال البطارية، من المهم إجراء نسخة احتياطية لإعدادات CMOS. الخاصة بالكمبيوتر. فعند إخراج البطارية أو استبدالها، يتم مسح إعدادات CMOS للحصول على معلومات حول النسخ الاحتياطي لإعدادات CMOS، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة (F10) على القرص المضغوط Cocumentation and Diagnostics الأداة المساعدة (F10). CD.



لا يجوز التخلص من البطاريات، ووحدات التجميع مع المهملات المنزلية. ومن أجل إرسالها لإعادة التصنيع، أو معرفة الطريقة الصحيحة للتخلص منها، يرجى استخدام نظام التجميع العام أو إعادتها إلى HP، أو شركاء HP المعتمدين، أو وكلائها.



إنذار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة.

- ۱. إذا قمت بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Computer Setup لفتحه .Smart Cover Sensor فتحه
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية. ثم انزع غطاء الكمبيوتر.


قد يكون من الضروري إخراج بطاقة التوسيع للوصول إلى البطارية.



- ٣. حدد موقع البطارية وحاملتها على لوحة النظام.
- أكمل الإرشادات التالية لاستبدال البطارية وذلك تبعا لنوع حاملتها على لوحة النظام.

النوع ١

أ. ارفع البطارية خارج حاملتها.




إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ١)

ب. ضع البطارية البديلة في مكانها، مع توجيه الجانب الموجب نحو الأعلى. فيتم إحكام تثبيت البطارية في حاملتها تلقائيا وفي مكانها الصحيح.

النوع ٢


- أ. لتحرير البطارية من حاملتها، اضغط المشبك المعدني الذي يمتد فوق أحد جوانب البطارية. عند اندفاع البطارية نحو الأعلى، ارفعها بعيداً عن الحاملة 1.
- ب. لإدخال البطارية الجديدة، ادفع أحد جوانب البطارية البديلة تحت حافة الحاملة مع توجيه الجانب الموجب نحو الأعلى. ادفع الجانب الآخر للأسفل إلى أن يُطبق المشبك على الجانب الآخر للبطارية 2.



إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ٢) واستبدالها

النوع ٣

- أ. اسحب إلى الخلف المشبك 1 الذي يمسك البطارية في مكانها، وأخرج البطارية 2.
 - ب. أدخل البطارية الجديدة وأعد وضع المشبك في مكانه.



إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ٣)

بعد استبدال البطارية، استخدم الخطوات التالية لإتمام هذا الإجراء.



- ٥. أعد غطاء الكمبيوتر إلى مكانه.
- ٦. وصل الكمبيوتر بالكهرباء ثم شغله.
- ۷. أعد تعيين التاريخ والوقت، وكلمات المرور، وأية إعدادات خاصة بالنظام، باستخدام Computer Setup. يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة (F10) على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD.
 - ۸. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Smart Cover Lock.
 لإعادة تعيين القفل وتمكين Smart Cover Sensor.

الملحق من تدابير قفل الحماية

للحصول على معلومات حول ميزات حماية البيانات، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة (F10) ودليل إدارة الكمبيوتر المكتبي على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD والدليل ProtectTools (بعض الطرازات) على العنوان Security Manager Guide

تثبيت قفل الحماية

يمكن استخدام أقفال الحماية المعروضة أدناه وعلى الصفحات التالية لحماية الكمبيوتر.

قفل الكيل



تثبيت قفل الكبل

قفل عادي




تثبيت قفل عادي

قفل مشبك الهيكل العالمي دون كبل حماية


مرر كبلي لوحة المفاتيح والماوس من خلال القفل.



٢. شد القفل إلى الهيكل باستخدام المسمار اللولبي المرفق.



 $^{\circ}$. أدخل القابس في القفل 1 وادفع الزر 2 نحو الداخل لتشبيك القفل. استخدم المفتاح المرفق لفتح القفل.



مع كبل حماية


١. اربط كبل الحماية بلفه حول جسم ثابت.




٢. مرّر كبلي لوحة المفاتيح والماوس من خلال القفل.



٣. شد القفل إلى الهيكل باستخدام المسمار اللولبي المرفق.



3. أدخل طرف القابس من كبل الحماية في القفل 1 و الدفع الزر 2 لتشبيك القفل. استخدم المفتاح المرفق لفتح القفل.



الملحق من

الإفراغ الإلكتروستاتي

قد يؤدي إفراغ الكهرباء الساكنة من الأصابع أو من نواقل أخرى إلى تعطيل لوحات النظام أو أجهزة أخرى حساسة للكهرباء الساكنة. وهذا النوع من الضرر قد يقصر فترة الصلاحية المتوقعة للجهاز.

منع الضرر الإلكتروستاتي

لمنع الضرر الإلكتروستاتي، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار التدابير الوقائية التالية:

- تجنب الملامسة باليد وذلك بنقل المنتجات وتخزينها في حاويات مضادة للكهرباء الساكنة.
 - أبق المكونات الحساسة للإلكتروستاتية في حاوياتها إلى حين وصولها إلى محطات عمل خالية من الكهرباء الساكنة.
 - ضع القطع على سطح مؤرض كهربائيا قبل إخراجها من حاوياتها.
 - تجنب ملامسة الرؤوس، واللحامات، والدارات الكهربائية.
 - عليك أن تتأكد من كونك مؤرضا كهربائيا على الدوام بطريقة صحيحة عند ملامسة مكون أو مجموعة حساسة للكهرباء الساكنة.

أساليب التأريض

هناك عدة أساليب تستخدم للتأريض. استخدم أسلوباً واحداً أو أكثر من الأساليب التالية عند حمل قطع حساسة للإلكتروستاتية أو تثبيتها:

- استخدم شريط معصم موصولاً بواسطة سلك تأريض بهيكل جهاز الكمبيوتر المؤرض أو محطة العمل المؤرضة. شريط المعصم عبارة عن شريط مرن فيه مقاومة من ١ ميغا أوم على الأقل + ١٠ بالمئة في أسلاك التأريض. ولتوفير تأريض صحيح، البس شريط المعصم ملاصقاً للجلد.
- استخدم شريط عقب القدم، أو شريط إصبع القدم، أو شريط الحذاء في محطات العمل أثناء الوقوف. وعليك لبس الأشرطة في القدمين معا عند الوقوف على أرضية ناقلة أو على أرض مغطاة بمفرش مبدد.
 - استخدم أدوات صيانة ناقلة.
- استخدم مجموعة أدوات صيانة محمولة بالإضافة إلى سجادة عمل مبددة للكهرباء الساكنة.

إذا لم تتوفر لديك المعدات المقترحة للتأريض الصحيح، فاتصل بالوكيل، أو معيد البيع، أو موفر الخدمات المعتمد لدى HP.



للحصول على مزيد من المعلومات حول الكهرباء الساكنة، اتصل بالوكيل، أو معيد البيع، أو موفر الخدمات المعتمد لدى HP.

الملحق ج

إرشادات تتعلق بتشغيل الكمبيوتر، والعناية الروتينية بالكمبيوتر وتحضيره للشحن

إرشادات تتعلق بتشغيل الكمبيوتر والعناية الروتينية به

اتبع الإرشادات التالية لإعداد الكمبيوتر بطريقة صحيحة وللعناية به وبجهاز العرض:

- وضع الكمبيوتر بعيدا عن الرطوبة الزائدة، ونور الشمس المباشر، ودرجات الحرارة القصوى العالية أو المنخفضة. لمزيد من المعلومات حول درجات الحرارة والرطوبة الموصى بها للكمبيوتر، راجع الملحق أ "المواصفات" في هذا الدليل.
- تشغيل الكمبيوتر على سطح ثابت ومستو. ويجب ترك مساحة فارغة من ١٠,٢ سم (٤ بوصات) على كافة جو انب الكمبيوتر حيث توجد فتحات تهوية وفوق جهاز العرض للسماح بانسياب الهواء بشكل جيد.
- السماح بجريان الهواء إلى داخل الكمبيوتر وذلك بعدم وضع عوائق أمام فتحات التهوية. لا تضع لوحة المفاتيح مع طي قدمي الإمالة، مباشرة مقابل الجهة الأمامية لوحدة الكمبيوتر المكتبى إذ أن ذلك يعيق أيضا جريان الهواء.
 - عدم تشغيل الكمبيوتر إذا تم نزع غطائه أو لوحة تغطيته الجانبية.
 - عدم تكديس أجهزة الكمبيوتر فوق بعضها أو وضعها بجانب بعضها بحيث يتعرض كل جهاز لهواء ينتشر من جديد أو تم تسخينه مسبقا مصدره جهاز آخر.
- إذا كان تشغيل الكمبيوتر يتم ضمن حاوية مستقلة، فيجب أن تتوفر فيها فتحات لسحب الهواء وفتحات لإخراجه، كما تنطبق إرشادات التشغيل نفسها المذكورة أعلاه.
 - عدم تعريض الكمبيوتر ولوحة المفاتيح للسوائل.
 - عدم وضع غطاء من أي نوع كان على فتحات تهوية جهاز العرض.
- تثبيت أو تمكين عمل وظائف إدارة الطاقة لنظام التشغيل أو برنامج آخر، بما فيها حالات السكون.

- أوقف تشغيل الكمبيوتر قبل القيام بأي من الإجراءات التالية:
- تنظیف الکمبیوتر من الخارج بواسطة قطعة قماش ناعمة، ورطبة إذا
 اقتضت الحاجة. فاستخدام أدوات التنظیف قد یزیل اللماعیة أو یلحق الضرر
 بها.
 - □ تنظيف فتحات التهوية الموجودة على كافة جوانب الكمبيوتر من وقت إلى آخر. فالنسالة، والغبار، والمواد الغريبة الأخرى قد تعيق مجرى الهواء.

تدابير وقائية لحماية محرك الأقراص البصرية

تأكد من اتباع الإرشادات التالية أثناء تشغيل محرك الأقراص البصرية أو تنظيفه.

التشغيل

- لا تحرك محرك الأقراص أثناء تشغيله. فقد يتسبب ذلك في قصور في الأداء أثناء القراءة.
- تجنب تعريض محرك الأقراص لتغييرات مفاجئة في درجات الحرارة، إذ أن التكاثف قد يتكون داخل الوحدة ويتحول إلى قطرات ماء. فإذا حدث تغيير مفاجئ في درجات الحرارة أثناء تشغيل محرك الأقراص، انتظر ساعة واحدة على الأقل قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر. فإذا شغلت الوحدة مباشرة، فقد يتسبب ذلك في قصور في الأداء أثناء القراءة.
 - تجنب وضع محرك الأقراص في مكان معرض لرطوبة عالية، أو درجات حرارة قصوى، أو اهتزاز ميكانيكي، أو نور الشمس المباشر.

التنظيف

- امسح اللوحة وأجهزة التحكم بواسطة قطعة قماش ناعمة، جافة أو مبللة قليلا بواسطة محلول تنظيف خفيف. لا ترش سوائل التنظيف مباشرة على الكمبيوتر.
 - تجنب استخدام محلول أو أي نوع من المواد المذيبة، كالكحول (سبيرتو) أو البنزين، التي قد تلحق الضرر بلماعية الكمبيوتر.

الحماية

في حال سقوط أي شيء أو سائل على محرك الأقراص، افصل الطاقة بسرعة عن الكمبيوتر واطلب فحصه من قبل موفر الخدمات المعتمد لدى HP.

التحضير للشحن

اتبع الإرشادات التالية أثناء التحضير لعملية شحن الكمبيوتر:

 انشئ نسخة احتياطية لملفات القرص الثابت على أقراص PD، أو أشرطة كارتريدج، أو أقراص مضغوطة، أو أقراص مرنة. تأكد من عدم تعريض وسيطة النسخ الاحتياطي لموجات كهربائية أو مغنطيسية أثناء تخزينها أو نقلها.

يتوقف محرك القرص الثابت عن العمل تلقائيا عند إيقاف تشغيل طاقة النظام.

- ٢. أخرج الأقراص المرنة التي تحتوي على برامج من محركاتها وخزنها.
- ٣. أدخل قرصا مرنا فارغا في محرك الأقراص المرنة لحماية المحرك أثناء عملية النقل. لا تستخدم قرصا مرنا خزنت عليه بيانات أو تنوي تخزينها عليه لاحقا.
 - ٤. أوقف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة الخارجية.
 - ٥. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، ثم عن الكمبيوتر.
 - آ. افصل مكونات النظام والأجهزة الخارجية عن مصادر الطاقة، ثم افصلها عن الكمبيوتر.



تأكد من تثبيت كافة اللوحات بطريقة صحيحة وبإحكام في الفتحات المخصصة لها قبل شحن الكمبيوتر.

 ٧. ضع مكونات النظام والأجهزة الخارجية في العلب الأصلية المخصصة لها أو في علب مماثلة مع توفير مواد التغليف اللازمة لحمايتها.



للحصول على معلومات حول العوامل البيئية التي تؤدي إلى عدم التشغيل، راجع الملحق أ "المواصفات" في هذا الدليل.

الفهرس

D) E
DIMM	إخراج
<i>انظر</i> ذاکرة.	بطاقة توسيع PCI Express، ۲-۲،
F	محرك أقراص بصرية، ٢-٢٠
-	محرك أقراص مرنة، ٢-٢٠
FailSafe Key	محرك القرص الثابت، ٢-٣٧
استخدامه، ۲-۳	إر شادات
طلبه، ۲–۳	استبدال البطاريات، ب- ١
L	تثبيت محرك أقراص، ٢-١٨
locks	تحضير الكمبيوتر للشحن، ج-٣
cable lock، ت-۱	صيانة الكمبيوتر، ٢-١
R	لتشغيل الكمبيوتر، ج-١
	محرك الأقراص البصرية، ج-٢
RJ-45، موصلًا، ۱−۳	إفراغ الكتروستاتي، تجنب أضراره، ث–١
S	1
SATA	استبدال البطاريات، ب-١
تثبیت محرك قرص ثابت، ۲-۳۲؛ ۲-۳۸	4.
security locks، ت-۱	Ļ
Smart Cover	بطاقةPCI
FailSafe key،	انظر بطاقة توسيع.
قفل، ۲–۳	بطاقة توسيع
نزع القفل، ٢–٤	\
Í	17-7 :17-7 PCI Express
أجهزة ATA المتوازية، ٢-١٨	تثبیتها، ۲–۱۲
أرقام الهاتف المخصصة للدعم، ٢–٣	رافعة اختيارية، ٢-١٢
ر م . أضواء الحالة، ١-٤	مواقع الفتحات، ٢-٢١
والماقفال	ت
Smart Cover Lock،	تثبيت
قفل الكيل، ت-١	ُ بطارية، ب-١
- · - قفل عادی، ت−۲	بطاقة توسيع، ٢-١٢
قفل مشراي المركل العالمي بت-٣	ذاک ة، ۲–۷

قفل الكيل، ت- ١ قفل عادي، ت-٢ صوت، موصلاته، ۱-۲ قفل مشبك الهيكل العالمي، ت-٣ ط محرك أقر اص بصربة، ٢-٢٧ طاقة محرك أقر اص مرنة أو محرك قرص ثابت موصل سلكها، ١-٣ فی حجرة بقیاس ۳٫۵ بوصة، ۲-۳۸ محرك قرص ثابت، ٢-٣٩؛ ٢-٠٤ غ مسامير لولبية للمحاذاة، ٢-٢٧ غطاء تثبیت، از شادات حوله، ۲-۱۸ Part Numbers ، تحضير للشحن، ج-٣ غطاء الفتحة تدابير الحماية، ت-١ Part Numbers ،۱۹–۲ ،۱۹–۲ تشغيل تثبیته، ۲-۲۶ زره، ۱-۲ نزعه، ۲-۲۱ ضوء المؤشر، ١-٢ غطاء الكميبوتر تهوية، إرشادات تتعلق بها، ج-١ Smart Cover Lock ہے۔ إعادته إلى مكانه، ٢-٦ 3 نزعه، ۲-٥ جهاز عرض، توصیله، ۱-۳ غطاء فتحة التوسيع، نزعه، ٢-١٣ ذ ق ذاكر ة قفل الكبل، تثبيته، ت- ١ تثبيتها، ٢-٧ قفل عادى، تثبيته، ت-٢ تعيئة مآخذها، ٢-٨ قفل مشبك الهيكل العالمي، تثبيته، ت-٣ تعرّف على مآخذها، ٢-٩ ای تعرق على وحداتها، ٢-١١ سعتها، ۲-۷؛ ۲-۸؛ ۲-۱۱ کمبیو تر مو اصفاتها، ۲–۷ إرشادات تتعلق بتشغيله، ج-١ كمبيوتر مكتبي، مقاساته، أ- ١ وضع أحادى القناة، ٢-٨ وضع بینی، ۲-۸ كمبيو تر، مو اصفاته، أ−١ وضع لامتماثل، ٢-٨ ل لوحة أمامية، مكوناتها، ١-٢ لوحة خلفية، مكوناتها، ١-٣ رقم تسلسلی، موقعه، ۱-۲ لوحة مفاتيح س مكوناتها، ١-٤ سماعات الرأس، موصلها، ١-٢ موصل، ۱-۳

مسامير لولبية للمحاذاة، ٢-١٨؛ ٢-٢٧؛ 49-4 ماو س مفتاح التطبيقات، ١-٤ موصل، ۱-۳ مفتاح شعار Windows وظائف خاصة، ١-٥ موقعه، ۱–٤ محرك أقراص وظائفه، ١-٥ ار شادات حول تثبیته، ۲-۱۸ مكو نات غطاء فتحته، ۲-۱۹؛ ۲-۳۸؛ ۲-۲۱ لوحة أمامية، ١-٢ موقعه، ۲-۱۹ لوحة خلفية، ١–٣ محرك أقر اص بصرية منافذ USB إخر اجه، ٢٠-٢ لوحة خلفية، ١-٣ إرشادات، ج-٢ مو اصفات تثبیته، ۲۷-۲ ذاکر ۃ، ۲–۷ تدابير وقائية، ج-٢ کمبیو تر ، أ−١ تتظیفه، ج-۲ موصل الميكروفون، ١-٢ توصيل كبلاته، ٢-٣٠ موصل تسلسلي، ١-٣ زر إخراج الأقراص، ١-٢ موصل صوت خارج، ١-٣ ضوء نشاطه، ١-٢ موصل متواز ، ۱–۳ مسامير لولبية للمحاذاة، ٢-٢٧ موصلات الصوت، ١-٣؛ ٢-١٤ موقعه، ۱-۲ ن محرك أقراص مرنة إخر اجه، ٢٠-٢ نز ع زر إخراج القرص، ١-٢ Smart Cover Lock ہے۔ ضوء نشاطه، ۱-۲ غطاء الفتحة، ٢-٢٤ محرك القرص الثابت غطاء الكمبيوتر، ٢-٥ إخر اجه، ۲-۳۷ غطاء فتحة التوسيع، ٢-١٣ استىدالە، ٢-٣٢ و استعادته، ۲-۲۸ وحدة التزويد بالطاقة، ٢-٣٥؛ أ-٢ تثبيته في حجرة بقياس ٣,٥ بوصة، ٢-٣٨ ضوء نشاطه، ۱-۲